



# Manual do Usuário


## Automatizadores para portões deslizantes

### INTRODUÇÃO


Você acaba de adquirir um automatizador PPA. Estaremos satisfazendo, desta forma, todas as suas expectativas de segurança e promovendo o conforto desejado a você e sua família.

### FUNCIONAMENTO


Para acionar seu automatizador, basta pressionar o botão do controle remoto PPA que acompanha a máquina, por um 1 (um) segundo.



Caso o controle remoto seja acionado enquanto o portão estiver abrindo, o automatizador irá parar e permanecerá dessa maneira até que o controle seja acionado novamente. Quando isto acontecer, o portão será fechado.



No caso do controle remoto ser acionado enquanto o portão estiver fechando, por medida de segurança, o portão irá parar e abrir automaticamente.



### SISTEMA DE DESTRAVAMENTO

Em caso de queda de energia elétrica, o equipamento possui um sistema de destravamento que permite abrir e fechar o portão manualmente. Para isso siga atentamente as orientações abaixo:

- 1º Passo:** Desencaixe a tampa de proteção\*.
- 2º Passo:** Introduza a chave do destravamento no orifício e gire-a no sentido horário.
- 3º Passo:** Puxe a alavanca do destravamento, conforme a figura abaixo, para liberar a trava de segurança da máquina\*\*.
- 4º Passo:** Empurre o portão no sentido desejado.

Para voltar o equipamento ao modo automático, feche a alavanca de destravamento\*\*, trave novamente o automatizador com a chave e em seguida coloque a tampa de proteção.



\* Os automatizadores Casa, Home e Eurus 1400 não possuem tampa protetora.  
 \*\* Os automatizadores Casa e Home não possuem alavanca de destravamento, bastando apenas girar a chave no sentido horário para destravar e no sentido anti-horário para travar.

### TRANSMISSOR

Quando o transmissor não estiver respondendo aos comandos e o led sinalizar com intensidade reduzida, poderá ser necessário trocar a bateria 12V Tipo A23. Ao colocar a nova bateria, observar a polaridade (+ e -) indicada na base do transmissor. Teste-o, caso não esteja funcionando corretamente, procure uma Revenda Autorizada ou entre em contato pelo telefone 0800 550 250.



**OBS:** Para fazer a codificação do TX, procure um Distribuidor ou um Revendedor Autorizado PPA.

## PRECAUÇÕES

Acione o automatizador do portão somente quando visualizá-lo, para que não ocorra nenhum tipo de acidente, veja os exemplos abaixo:

### CUIDADOS

Antes de acionar o controle remoto, certifique-se de que não haja crianças ou animais domésticos próximos do portão.



Cuidado para não causar acidentes com pessoas que estejam na trajetória do portão.



Cuidado quando lavar a garagem, não jogue jatos d'água direcionado ao equipamento, que poderá danificá-lo. Limpe-o com um pano para limpeza umedecido.



Realize uma limpeza periódica na guia do portão (onde correm as roldanas), para evitar que ela enferruje e exija mais força do automatizador.

Manter o controle remoto fora do alcance de crianças, aumentando a segurança de sua casa.



Solicite inspeções técnicas de tempos em tempos para manter a performance do automatizador.

04

## SEGURANÇA ELETRÔNICA

A PPA também possui uma linha completa de produtos de segurança eletrônica, aumentando ainda mais a segurança para sua casa e sua família.

### Controles de acesso:

Os controles de acesso inibem crianças e pessoas de abrirem o portão indesejavelmente ou por acidente, colocando em risco sua segurança.



**\*Acesso**  
Controle de acesso através de teclado com senhas.

**\*Acesso Pro**  
Controle de acesso através de cartões de proximidade.

### Painéis de Alarme:

#### - Linha Codigus.

Painéis de alarmes de alta tecnologia para a proteção de sua casa e segurança de sua família. Reconhece sensores sem fio com bateria baixa, possui função pânico, que permite acionar o alarme pelo controle remoto em caso de emergência.



#### - Linha Monitus.

Os painéis de alarmes monitorados\* são excelentes ferramentas de apoio para você garantir a segurança do seu estabelecimento industrial, comercial ou residencial 24h.

\* Verificar disponibilidade de serviços da empresa de monitoramento.



### Eletrificadores para cercas:

Os eletrificadores da **Linha Electra**, possuem centrais eletrônicas que geram uma tensão elétrica de 8000V, desenvolvida para a proteção de perímetros, mantém a cerca eletrificada mesmo com os fios rompidos. Pode ser acionada pelo controle ou na chave.



Consulte um Revendedor Autorizado ou ligue gratuitamente para **0800 550 250**.

06

## MÓDULOS OPCIONAIS

A central eletrônica possibilita a instalação de outros acessórios que agregam funções ao automatizador e dão mais segurança ao usuário:

- **Fotocélula:** Evita que uma pessoa ou veículo sejam pegos de surpresa no percurso do portão. Ao detectar algo no campo de passagem do sensor, a fotocélula envia um sinal ao automatizador para parar o portão e abri-lo, evitando o impacto.



- **Luz de garagem:** Acende a luz da garagem onde o automatizador está instalado, assim que o mesmo sofrer o acionamento de abertura/ fechamento possibilitando verificar se há algum indivíduo próximo a residência.

- **Antiesmagamento:** Permite ajustar a força do automatizador. Com esse recurso, se o portão encontrar um obstáculo, ele entenderá que deve parar de exercer a força até dar o tempo do final do percurso de fechamento.



- **Sinaleira:** Alerta o pedestre da saída ou entrada de veículos em um determinado local.

- **Botoeira:** Dispositivo para interruptores, fixo por um fio, que aciona o automatizador.

05

## TERMO DE GARANTIA

**MOTOPPAR, Indústria e Comércio de Automatizadores Ltda.**, localizada na Avenida Dr. Labieno da Costa Machado nº 3526, Distrito Industrial, Garça/SP, CEP 17.400-000, CNPJ 52.605.821/0001-55, IE 315.011.558.113 garante este aparelho contra defeitos de projetos, fabricação, montagem e/ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina pelo prazo legal de 90 (noventa) dias da data da aquisição, desde que observadas as orientações de instalação descritas no manual de instruções. Em caso de defeito, no período de garantia, a responsabilidade da MOTOPPAR fica restrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação.

Por consequência da credibilidade e da confiança depositada nos produtos PPA, acrescemos ao prazo acima mais 275 dias, atingindo o total de 1 (um) ano, igualmente contados da data de aquisição a ser comprovada pelo consumidor através do comprovante de compra.

No tempo adicional de 275 dias, somente serão cobradas as visitas e os transportes nas localidades onde não existam serviços autorizados. As despesas de transportes do aparelho e/ou técnico correm por conta do proprietário consumidor. A substituição ou conserto do equipamento não prorroga o prazo de garantia.

Esta garantia perderá seus efeitos se o produto:

- Sofrer danos provocados por acidentes ou agentes da natureza, tais como, raios, inundações, desabamentos, etc.
- For instalado em rede elétrica imprópria ou mesmo em desacordo com quaisquer das instruções de instalação expostas no manual;
- Não for empregado ao fim que se destina;
- Não for utilizado em condições normais;
- Sofrer danos provocados por acessórios ou equipamentos acoplados ao produto.

### Recomendação:

Recomendamos a instalação pelo serviço técnico autorizado.

A instalação por outrem implicará em exclusão da garantia em decorrência de defeitos causados pela instalação inadequada. Somente técnico autorizado PPA está habilitado a abrir, remover, substituir peças ou componentes, bem como reparar os defeitos cobertos pela garantia, sendo que, a não observação deste e qualquer utilização de peças não originais constatadas no uso, acarretará a renúncia deste termo por parte do consumidor.

Caso o produto apresente defeito procure o Serviço Técnico Autorizado.

Comprador: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Bairro: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

Revendedor: \_\_\_\_\_

Fone: \_\_\_\_\_ Data da venda: \_\_\_\_\_

Identificação do produto: \_\_\_\_\_

07